

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE



FOROL

SENSITIVE

- **ALS ERSTES PROFESSIONELLES REINIGUNGSMITTELSYSTEM VOM DAAB EMPFOHLEN**
- **UNABHÄNGIGER TEST NACH STRENGEN DAAB-KRITERIEN**
- **BESTNOTEN IN HAUT- UND ATEMWEGSVERTRÄGLICHKEIT**
- **BESTNOTEN IN DER REINIGUNGSLEISTUNG**
- **EINZIGARTIGE KOMBINATION BESTER PRODUKTQUALITÄT MIT REIZ- UND ALLERGENARMEN INHALTSSTOFFEN**

EINSATZBEREICH

FOROL SENSITIVE ist auf allen abwaschbaren Oberflächen und Böden anwendbar. Bei sachgerechter Anwendung auch für antistatische Beläge geeignet sowie zur Bauschluss-/Baufeereinigung. Für alle Objektarten, besonders im Gesundheitswesen und in öffentlichen Einrichtungen, speziell in sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Schulen.

ANWENDUNG

Unterhaltsreinigung: Je nach Schmutzaufkommen und Wasserhärte 0,25 bis 0,5% (1:400 bis 1:200) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen und zweistufig wischen oder spraysen. Bei sehr hoher Wasserhärte entsprechend höher dosieren.

Zwischen-/Bauschlussreinigung: Zur Reinigung der Fußböden FOROL SENSITIVE 10% (1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. Den Belag mit der Reinigungslösung benetzen und mit roter/grüner Padscheibe/Bürste Schmutz entfernen. Im Anschluss Schmutzflotte gründlich absaugen.

Intensivreinigung: Zur Entfernung wasserlöslicher Pflegefilme FOROL SENSITIVE 5 bis 10% (1:20 bis 1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. Den Belag mit der Reinigungslösung benetzen und mit roter/grüner Padscheibe/Bürste wasserlösliche Pflegefilme entfernen. Im Anschluss Schmutzflotte gründlich absaugen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ohne Duft- und Farbstoffe sowie Konservierungsmittel
- Ausgesprochen gute Haut- und Materialverträglichkeit
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
- Für antistatische Beläge geeignet
- Zur Entfernung von wasserlöslichen Pflegefilmen
- Geeignet zur Bauschluss-/Baufeereinigung

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und kationische Tenside, Alkohole

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

SERVICE

Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original FOROL Hand- und Drucksprüheräte, die Sie mit dem SENSITIVE-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und bestellen Sie ihren nötigen Bedarf an SENSITIVE-Zusatzlabels. **Hotline +49/(0)89/35 06 08 0**

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter Art.-Nr. 30974
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30977

Produktcode GU 50

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
07/12

DR.SCHNELL Chemie GmbH · Taunusstraße 19 · D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 · Fax +49/(0)89/35 06 08 47 · www.dr-schnell.de · info@dr-schnell.de

Produkt-Service-Hotline: +49/(0)89/35 80 617